

Техническая информация



Малярно-ремонтный флизелин RV130

Специальный флизелин для оптимальной подготовки оснований для последующих работ.

Область применения: Для реставрации и оптимизации оснований перед началом обойно-клеечных, малярных и других отделочных работ. Для усиления прочности поверхности, оклеенной Изоляционными плитами pufatherm, для стен и потолков, покрытых сетью мелких трещин, а также для оснований с грубой структурой, таких как шершавая штукатурка, стекловолокно и т. п.

Технические данные:

Сырьевая основа: текстильные волокна и связующее
Вес на площадь: ок. 132 г/м²
Толщина: ок. 0,28 мм

Подготовка основания:

Предназначенные для обработки основания должны быть несущими, сухими и чистыми. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF* или *PUFAS Грунтом KF*. Очень грубые, шершавые основания заглаживать шпаклёвочной массой.

Способ применения:

1. При использовании Малярно-ремонтного флизелина RV130 для реставрации основания или создания прочности поверхности, для наклеивания рекомендуем использовать такие клеи как *PUFAS Клей* для настенных покрытий GF или *PUFAS Security GK10 Клей* для стекловолокна и ремонтного флизелина.

2. При использовании Малярно-ремонтного флизелина RV130 для устранения неровностей основания, рекомендуется воспользоваться заполняющим клеем таким как напр. *PUFAS Клей для стиропора* или *PUFAS Шпаклёвкой Akkord AS5*. И клей и шпаклёвка наносятся зубчатым шпателем на основание.

Наклеивание *PUFAS Малярно-ремонтного флизелина RV130* производится встык. Последующие работы можно проводить после полного высыхания обработанной поверхности.

Инструменты по окончании работ сразу промыть водой.

Хранение:

Срок годности не ограничен.

Расфасовка:

Рулон 10 м x 1 м – 8 рулонов в 1 коробке

Номер артикула:

9601