



Новая поверхность Специальная эмаль для плитки, ванн, кухонь

Область применения: «Новая поверхность» - это 2-х компонентная Специальная эмаль без растворителей для обновления поверхностей таких как: облицовочная плитка, душевые ванны и ванны из эмалированной стали, фронты мебели с искусственным покрытием. Компоненты связываются друг с другом и образуют особо прочную, высокоглянцевую поверхность. Комплект PUFAS «Новая поверхность» грунтует, создаёт лёгкое в уходе покрытие и герметизирует за один рабочий приём. Основного комплекта хватает на 2,8 м². Для применения на акриловых ваннах требуется предварительная обработка поверхности PUFAS Грунтовкой для акриловых ванн (она не включена в набор). Поверхности со специальными защитными покрытиями, например, с «эффектом лотоса», непригодны для нанесения PUFAS «Новой поверхности».

Специальную эмаль и отвердитель не использовать отдельно.

Технические данные:

Сырьё: эпоксидные смолы, диоксид титана, добавки, наполнители, отвердитель.
Плотность лака: ок. 1,52 г/мл
Плотность отвердителя: ок. 0,94 г/мл
Цвет: белый
Соотношение: 100 частей : 15 частей отвердителя (весовые части)

Применение:

см. инструкцию по применению

Важные указания:

Обозначение для эмали:



Xi – раздражающий

Содержит: CYCLOHEXANOL, 4,4-(1-METHYLETHYL-IDENE BIS-,POLYMER WITH (CHLOROMETHYL) OXIRANE.

При контакте с кожей может вызвать сенсибилизацию. Не допускать попадания в руки детям. При работе надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Обозначение для отвердителя:



C – едкий

Содержит: 3-AMINOPROPYLTRIETHOXY-SILAN.

Может причинить химические ожоги. Опасно для здоровья при проглатывании. Хранить в недоступных для детей местах. Применять только в хорошо проветриваемых местах. При работе надевать специальную защитную одежду, защитные перчатки и защитные очки / защитную маску. При проглатывании прополоскать рот водой (только если пострадавший в сознании). При несчастном случае или недомогании немедленно вызвать врача (по возможности, предъявить данную этикетку). При контакте с глазами обильно промыть водой и обратиться за консультацией к врачу. Избегать контакта с глазами и кожей.

Хранение:

Транспортировка возможна также при минусовой температуре. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно. Хранить в сухом и прохладном месте не при минусовой температуре. Тару хранить плотно закрытой. Срок хранения свыше 24 месяца со дня изготовления.

Расфасовка:

Набор включает:

Специальная эмаль: жестяная банка - 230 мл,
Отвердитель - 54 мл,
Шлифовальная бумага, ванночка для эмали, кисточка, профи-валик для эмали,
деревянная палочка для размешивания, обтирочная ткань

Номер артикула:

377